

LG - Optimus G Pro手機操作 螢幕同步模式操作教學

先進電訊科技股份有限公司

1.確認產品內容物











Skylook i-TV

Micro USB 電源線







2.檢查周圍的配備設施

◎家中的液晶電視是否有HDMI孔?Yes
◎家中Wi-Fi是否不被干擾? Yes
◎您的智慧型手機是否有連結Wi-Fi?Yes
◎電視/投影機已切換成HDMI輸入模式?Yes
●手機是否已更新為Android 4.2.2以上版本(含)?Yes

3.確認Micro USB電源線插好無誤

●.與機身 Mirco USB口連接



MICRO USB 的母座 接口在Skylook i-TV 機身側面呦!

3.確認Micro USB電源線插好無誤



若家中電視沒有USB孔,請自行添購 合格的AC 110~220V轉DC 5V USB 變壓器或以行動電源供電。

4.連結HDMI孔

將Skylook i-TV與液 晶電視的HDMI孔連結

若您家的液晶電視有 多個HDMI孔,插好 之後要記住您插的 HDMI孔是哪一個喔!

III M

ZKYIDOK

4.都插好之後,檢查電視畫面

若沒有出現開機畫面 以遙控器叫出主選單 選擇外部輸入,再選 擇您插上的HDMI孔



是否有出現開機畫面?

5.畫面是否為螢幕同步模式









請以探針刺一下切換孔 將模式切換成螢幕同步模式 ※Skylook預設模式為螢幕同步模式

一切準備就緒,請拿起手機

開始將手機螢幕投射到電視上囉!



😹 🎢 🚺 12:09 ψ ≎ 下載 小工具 應用程式 2 • 行事曆 手機 在地服務 地圖 5 計算機 音樂播放器 金融 相機 :-訊息 區域廣播 設定 軟體更新 NEWS 8 H. 搜尋 備忘錄 媒體匣 新聞 0 電子郵件 網際網路 語音記錄器

選擇共享與連接

	🛜 🛃 👬 45% 📒 18:12	2
🔆 設定		
無線與網路		
💽 Wi-Fi		
⑧ 藍牙		
● 行動數據	\bigcirc	
🔽 通話		
🍲 共享與連接		
🔟 數據連線 & 網路		
裝置		
音覽 📔		
🔄 顯示		
1 主頁螢幕		
通 鎖定螢幕		



數據傳輸

NFC

當手機觸碰到另一裝置時,允許進行數據 交換



18:12

Direct/Android Beam

啟用以透過 NFC 和 Wi-Fi Direct 共享應用 程式內容或檔案



媒體共享

Miracast

可以透過無線方式將手機畫面與聲音映射到 Miracast dongle 或 TV 上

SmartShare Beam 啟用以從 LG 手機接收檔案

檔案網路

檔案網路

透過無線連接與其它裝置共享資料夾





透過 Miracast,您可以在 Miracast dongle 或 TV 上無線鏡像手機螢幕與聲音。

穼 🔜 📶 44% 📄 18:13

使用方法

開啟 TV 上的 Miracast 功能或連接至 Miracast dongle。

提示

-

簡介

< 🌄 Miracast 指南

要快速啟動 Miracast 功能,點選通知面板 上的 Miracast 圖示。

鏡像時,行動無線基地台無法同時使用。

確定

電視螢幕上出現手機畫面



恭喜您~設定成功囉!